L'ORÉAL PARIS PROFESSIONNEL

Steampod

ROWENTA SALON

LE 1ER SYSTÈME DE LISSAGE VAPEUR* ULTRA-PUISSANT, ULTRA-RAPIDE, ULTRA-SOIN.

RÉSULTATS

PERFORMANCES SOIN

- Fibre reconstruite
- Fibre protégée
- Pointes ultra-lisses
- Brillance sublime

PERFORMANCES LISSE

- Tenue prolongée
- Réduction de volume
- Assouplissement de la fibre
- Diminution des boucles

X-TENSO MOISTURIST

Compatible avec le lissage X-tenso Moisturist

- Même protocole d'application
- Remplacer les plaques classiques par Steampod en réalisant 1 à 2 passages lents

MODE D'EMPLOI

PREMIÈRE UTILISATION

1. Insérer le filtre
2. Remplir le réservoir d'eau
3. Brancher l'appareil.
   Appuyer 4 secondes sur le bouton ON / OFF pour le mettre en route
4. Garder la pince fermée 1min30 pour faire arriver la vapeur
5. Régler la température avec les boutons + / -

AU QUOTIDIEN

- Toujours s'assurer que le niveau d'eau est au-dessus du niveau minimum indiqué
- Appuyer 4 secondes sur le bouton ON / OFF pour le mettre en route
- Régler la température avec les boutons + / -
- Après 5 secondes, la température se bloque : présence d'un symbole cadenas sur l'écran. Pour déverrouiller la température, appuyer quelques secondes sur les boutons + / -
- L'appareil se met en veille au bout d'1h30. Appuyer longuement sur le + / - pour le débloquer

PROTOCOLE DE RÉALISATION D'UN BRUSHING STEAMPOD

ÉTAPE 1 – AU BAC

1. Réaliser le shampooing adapté à la nature des cheveux. Rincer
2. Appliquer le masque adapté à la nature des cheveux. Rincer
3. Essorer à la serviette et démêler

ÉTAPE 2 – AU BANC DE COIFFAGE

1. Appliquer 1 à 2 noisettes sur l'ensemble de la chevelure de la crème de lissage vapoactivée Steampod adaptée au type de cheveux :
   - Cheveux naturels à peu sensibilisés ●○○
   - Cheveux sensibilisés à très sensibilisés ●●○
2. Peigner. Sécher à 100%. Allumer le Steampod et choisir la température en fonction de la sensibilité des cheveux
3. Appliquer si besoin le sérum protecteur sur les zones très sensibilisées et les pointes
4. Réaliser 1 à 2 passages lents de Steampod par mèche
   - Brushing souple : mèches de 1 à 2 cm
   - Brushing raide : prendre des mèches plus fines

SENS D'UTILISATION



CHOIX DE TEMPÉRATURE

Type de cheveux	Normaux	Sensibilisés	Très sensibilisés
Cheveux fins	170 - 180°C 1 à 2 passages lents	170 - 180°C 1 à 2 passages lents	170°C 1 à 2 passages lents
Cheveux normaux	190 - 200°C 1 à 2 passages lents	180 - 190°C 1 à 2 passages lents	170 - 180°C 1 à 2 passages lents
Cheveux épais	200 - 210°C 1 à 2 passages lents	190 - 200°C 2 passages lents	170 - 180°C 2 passages lents

RÉALISER DIFFÉRENTS STYLES DE BRUSHING STEAMPOD

LISSE

Lisser de la racine à la pointe
Passage lent pour favoriser l'action de la chaleur

SOUPLE

Tourner lentement la pince vers l'intérieur ou l'extérieur en fin de longueurs pour réaliser un fini souple

BOUCLE LARGE

Enrouler le cheveu autour de la pince pour obtenir une boucle souple

À SAVOIR

TOUJOURS LIRE LA NOTICE D'UTILISATION

NE PAS UTILISER L'APPAREIL SUR DES CHEVEUX SYNTHÉTIQUES (perruque, rajouts…)

NE METTRE AUCUN ADDITIF DANS L'EAU (pas de produits, pas d'huiles essentielles…)

METTRE IMPÉRATIVEMENT LE FILTRE AVANT UTILISATION

DÉMONTER OBLIGATOIREMENT LE RÉSERVOIR DE LA BASE POUR LE REMPLIR

NE PAS UTILISER CET APPAREIL PRÈS D'UN BAC, EVIER, POINT D'EAU

FILTRE

- Livré avec 2 filtres
- Durée d'un filtre : 6 mois
- Changement de couleur
  - Vert : bon état
  - Jaune : déshydraté, le passer sous l'eau
  - Bleu : à changer

SAV

GARANTIE 1 AN

Liste des réparateurs agréés :
www.rowenta.fr

*de L'Oréal Professionnel

FICHE TECHNIQUE JUIN 2012

Poster_technique_FR.indd 1 31/05/12 14:50